

電動式投影銀幕 無線遙控器操作及設定說明

一、基本操作模式：(手動開關與發射器動作相同)

- 1、按 ，銀幕動作向上。
- 2、按 ，銀幕動作停止。
- 3、按 ，銀幕動作向下。
- 4、按遙控器上之 ，為關閉接收主機之電源，此時其手動按鍵及遙控器皆無法控制銀幕昇降。
- 5、按 ，恢復接收主機之電源，此時手動按鍵及遙控器皆可控制銀幕升降。
- 6、銀幕運轉當中如有相反信號輸入（上升時有下降信號），先停1秒後再做反向動作。運轉如超過總行程時間則立刻停止，每按一次按鍵，喇叭嗶一聲。
- 7、主機電源 AC110V/220V 通用，由基板上 SW5 切換。

遙控器設定模式

二、進階學習模式：(動作模式變更或追加新遙控器)

1、進入學習模式：

選取一已可遙控之遙控器，將  及  兩鍵同時按下，如聞接收主機發出嗶，嗶，嗶鳴叫三聲，此時即已進入學習模式狀態（5秒內無信號輸入，接收主機將嗶一長聲，自動脫離學習模式）。

2、改變動作模式：

- a、—上昇寸動或保持的切換，嗶一聲為寸動，嗶嗶兩聲為保持。
- b、—新遙控器學習鍵，按新遙控器之 鍵，聞嗶一聲，學習完成（可連續輸入）。
- c、—下降寸動或保持的切換，嗶一聲為寸動，嗶嗶兩聲為保持。
- d、—上下動作顛倒切換，嗶一聲為正向，嗶嗶兩聲為反向。

※ 全部設定完成後，靜待5秒鐘，接收主機將嗶一長聲，自動脫離學習模式。

三、清除密碼：

打開主機機蓋，拔掉電源，靜待15秒後，將電源恢復，並於8秒內按下密碼清除開關(SW4)，此時主機開始鳴叫，5秒內同時按下遙控器之  鍵  鍵，則舊有密碼全部清除。

※ 如未按入新密碼，舊有密碼不會被清除。

※ 第二、三項如非必要，請勿任意設定改變，否則可能造成電動銀幕無法正常操作。

